



ثلاث ضغطات تفصلك عن المساعدة.

ارتدِ السوار أثناء وجودك في المنتجع. إذا احتجت إلى مساعدة عاجلة، استخدم زر SOS الأحمر.

في حالة الطوارئ



اضغط زر SOS بسرعة 3 مرات

اضغط · اضغط · اضغط

تعرف على الأضواء

المساعدة في الطريق وميض أخضر مستمر 	جارٍ إرسال نداء SOS وميض أحمر مستمر 
البطارية منخفضة ومضة حمراء كل 10 ثوانٍ — أخبر موظفي المنتجع أو اشحنه 	السوار يعمل ومضة خضراء كل 10 ثوانٍ 

ضغطت بالخطأ؟ اضغط زر SOS مرتين لإلغاء التنبيه.