

La ayuda está a tres pulsaciones.

Lleva la pulsera durante tu estancia. Si necesitas ayuda urgente, usa el botón rojo SOS.



EN UNA EMERGENCIA

Pulsa rápidamente el botón SOS 3 veces

PULSA · PULSA · PULSA

Conoce las luces



Se está enviando el SOS

Rojo parpadeando continuamente



La ayuda está en camino

Verde parpadeando continuamente



La pulsera funciona

Un destello verde cada 10 segundos



Batería baja

Un destello rojo cada 10 segundos — avisa al personal o cárgala

¿Lo pulsaste por error? Pulsa el botón SOS 2 veces para cancelar la alerta.