

Помощь — в трёх нажатиях.

Носите браслет на территории курорта. Если срочно нужна помощь, используйте красную кнопку SOS.



В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ

Быстро нажмите кнопку SOS 3 раза
НАЖАТЬ · НАЖАТЬ · НАЖАТЬ

Что означают индикаторы

 Сигнал SOS отправляется Красный непрерывно мигает	 Помощь уже в пути Зелёный непрерывно мигает
 Браслет работает Одна зелёная вспышка каждые 10 секунд	 Низкий заряд Одна красная вспышка каждые 10 секунд — сообщите персоналу или зарядите

Нажали случайно? Нажмите кнопку SOS 2 раза, чтобы отменить сигнал.