

连按三次，即可求助。

在度假村期间请佩戴手环。如需紧急帮助，请使用红色 SOS 按钮。



紧急情况下

快速按 SOS 按钮 3 次

按 · 按 · 按

指示灯说明

 正在发送 SOS 红灯持续闪烁	 救援正在赶来 绿灯持续闪烁
 手环工作正常 每 10 秒绿灯闪一次	 电量低 每 10 秒红灯闪一次 — 请告知度假村工作人员或充电

误按了？ 按 SOS 按钮 2 次即可取消警报。