

Tre pressioni per ricevere aiuto.

Indossa il braccialetto durante il soggiorno. Per assistenza urgente, usa il pulsante rosso SOS.



IN CASO DI EMERGENZA

Premi rapidamente il pulsante SOS 3 volte

PREMI · PREMI · PREMI

Cosa indicano le luci

 Invio SOS in corso Rosso lampeggiante continuo	 I soccorsi stanno arrivando Verde lampeggiante continuo
 Il braccialetto funziona Un lampeggio verde ogni 10 secondi	 Batteria scarica Un lampeggio rosso ogni 10 secondi — avvisa lo staff o ricaricalo

Premuto per errore? Premi il pulsante SOS 2 volte per annullare l'allarme.